

後付け裏地の取付方



①カーテンをはずして写真のように裏から遮光裏地を合わせます。



②裏地を裏に折ります。端からカーテンのフックをはずし、裏地が表地よりはみ出さないように（耳から1-2cm空ける）はずしたフックを写真のように上から差し込みます。



③根本まで差し込みます。



④フックをくるっとひっくり返します。



⑤裏地を元に戻して、カーテンにフックを戻します。



⑥次に反対側の端から同じ作業を行います。



⑦2本目以降も同様のやり方となります。



⑧全て作業が終わりましたら、カーテンをレールに戻して下さい。



⑨裏から見た写真です。実際は表裏が反対になります。

